



AQUASTYL®
SLOVAKIA, s.r.o.

КАМЕРОВОЙ ТВЕРДОМЕР
ВИККЕРС - БРИНЕЛЛЬ НРО-250К/AQ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Телефон: +421/42/432 99 01
Тел./Факс: +421/42/432 61 06
E-mail: aquastyl@aquastyl.sk
Web: www.aquastyl.sk

КАМЕРОВОЙ ТВЕРДОМЕР ВИККЕРС - БРИНЕЛЛЬ НРО-250К/AQ

Камеровой твердомер **Виккерс - Бринелль НРО - 250К/AQ** позволяет выполнять измерения по методу Бринелля HBW 15,625 - HBW 250 и Виккерс HV5 - HV 120

Считывание отпечатка выполняется с помощью чувствительной CCD камеры. Камера соединена с компьютером с помощью коаксиального соединителя. Твердомер НРО - 250К/AQ работает с операционной системой Windows 2000, XP.

Основное оснащение:

- 1 шт. пластина для HV
- 1 шт. пластина для HBW
- 1 шт. держатель алмазов
- 1 шт. Алмаз Виккерс
- 1 шт. держатель шарика Ø 2,5 мм
- 1 шт. шарик Ø 2,5 мм
- 1 шт. столик Ø 100 мм

Общее описание software:

Используется новый software для сбора и статистической оценки данных твердомеров, которые работают согласно методу Бринелля и Виккерса. Этот продукт использует сеть и позволяет выполнять автоматический экспорт данных на SQL сервер для их дальнейшей обработки, так что результаты измерения в случае необходимости будут доступны также для иных пользователей.

Характерные свойства software:

- выбор методов тестирования содержит предупреждение для обмена индентора и линзы
- измерение и оценка вдавливания с помощью CCD камеры
- обратная модификация теста
- статистические функции
- автоматическая передача данных по сети
- анализ и обработка измеренных данных
- печать аттестатов в выбранном языке
- выполнение измерения с компьютера

Технические данные:

Диапазон измерения (N)	Макс. 2452,5
Версия аппарата	Чугунная стойка
Измерительный шарик (мм)	Ø 5; Ø 2,5; Ø 1
Измерения алмазов	Виккерс алмаз угол вершина стенах 136°
Увеличения	35x; 70x; 140x
Максимум размер рабочего стола (мм)	300
Высота аппарата (мм)	970
Размеры аппарата (мм)	550 x 200
Максимальна высота измеренево образца (мм)	220
Вес (кг)	130
Цвет	Слоновья кость, комбинированный с серым

